

Fecha Inicio	Fecha Fin	Alumno
2019-08-26 11:19:05	2019-08-26 11:39:27	0000000

CONFIGURACIÓN DE LA SESIÓN

Tiempo de sesión	20 minutos
Escenario	Mina Camión
Punto de inicio	1
Momento del día	Día
Clima	Despejado
Intensidad del clima	NONE
Intensidad del tráfico	Sin tráfico
Vehículo	EH 5000

ESTADÍSTICAS DE LA SESIÓN

Consumo de combustible	237,9765
Media de consumo	9,944445
Consumo acumulado	23,52958
Velocidad media	12,05
Tiempo de conducción	17,46
Distancia recorrida	3,63
Emisiones	61,19003
Autonomia	646,4021
Tiempo pisando el embrague	106,9773
Tiempo pisando el freno	106,8966
Tiempo pisando el acelerador	261,808
Numeros de cambios de marcha	1
Numero de veces accionado el embrague	19
Toneladas area zona descarga	0
Valor % medio carga cazo	28,57143

TIMELINE

Evento	00:00	vehicle_restored
Evento	00:00	Point(-1618,0, 688,9, 1282,9)
Evento	00:01	Cambio de carga: Peso [0,0001] Nivel [6,756757E-10] Posición [Longitudinal [Uniforme] Lateral [Uniforme] Vertical [Uniforme]]
Evento	01:06	vehicle_restored
Evento	01:06	Point(-1596,2, 689,4, 1214,5)
Evento	01:07	Cambio de carga: Peso [0,0001] Nivel [6,756757E-10] Posición [Longitudinal [Uniforme] Lateral [Uniforme] Vertical [Uniforme]]
Evento	01:10	Tráfico Ninguno
Evento	02:14	Cambio de carga: Peso [148000] Nivel [1] Posición [Longitudinal [Uniforme] Lateral [Uniforme] Vertical [Uniforme]]
Evento	08:13	vehicle_restored
Evento	08:13	Point(754,3, 473,6, 70,8)
Evento	08:14	Cambio de carga: Peso [0,0001] Nivel [6,756757E-10] Posición [Longitudinal [Uniforme] Lateral [Uniforme] Vertical [Uniforme]]
Evento	08:21	traffic_cleared
Evento	08:21	Tráfico Ninguno
Evento	08:22	Tráfico Ninguno

Evento	10:21	traffic_cleared
Evento	10:21	Tráfico Ninguno
Evento	10:23	Tráfico Ninguno
Evento	10:43	Locution_0140
Evento	12:47	Locution_0138
Evento	12:51	Locution_0133
Evento	12:53	Locution_0134
Evento	13:07	Locution_0133
Evento	13:10	Locution_0125
Evento	13:19	Locution_0162
Evento	13:24	Locution_1336
Evento	13:28	Locution_0314
Evento	13:28	Locution_0549
Evento	14:28	Locution_0357
Evento	15:09	Locution_0125
Evento	15:11	Locution_0162
Evento	15:25	Locution_0314
Evento	15:25	Locution_0549
Evento	15:43	Locution_1336
Evento	15:49	Locution_0357
Evento	15:54	Locution_0745
Evento	16:05	Locution_1341
Evento	16:56	lack_of_fuel
Evento	17:22	vehicle_restored
Evento	18:26	vehicle_restored
Evento	18:39	vehicle_restored
Evento	19:02	vehicle_restored
Evento	19:10	vehicle_restored
Evento	16:28	DirtyGlass
Evento	16:56	NoFuel
Evento	17:28	HighCoolingLiquidTemperature
Evento	18:31	LowMotorOilPreassure
Evento	18:41	HighMotorOilTemperature
Evento	19:04	HighMotorOilTemperature
Evento	19:15	MissingCoolingLiquidTemperatureFeedback
Error de conducción	02:01	Freno de mano activado
Error de conducción	02:05	Freno de mano activado
Infracción	02:14	Velocidad máxima sobrepasada
Error de conducción	03:17	Freno de mano activado
Error de conducción	03:27	Freno de mano activado
Error de conducción	03:47	Freno de mano activado
Error de conducción	04:24	Freno de mano activado
Infracción	04:44	Velocidad máxima sobrepasada
Infracción	04:50	Velocidad máxima no respetada
Infracción	05:15	Velocidad máxima sobrepasada
Infracción	05:24	Velocidad máxima no respetada
Infracción	05:25	Velocidad máxima no respetada
Error de conducción	06:13	Conducción en punto muerto
Error de conducción	06:53	Conducción en punto muerto
Error de conducción	07:46	Conducción en punto muerto
Error de conducción	08:11	Conducción en punto muerto
Infracción	09:02	Velocidad máxima sobrepasada

Error de conducción	09:20	Conducción en punto muerto
Infracción	09:33	Velocidad máxima sobrepasada
Error de conducción	10:54	Conducción en punto muerto
Error de conducción	13:39	Conducción en punto muerto